

SAECO INTERNATIONAL GROUP
Via Torretta 240
40041 Gaggio Montano (BO)
Italy
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1
From / Da: Service Department
To / A: All service points / Partners
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

Objet : Faible température du lait sur Xelsis, Exprelia et Gaggia Accademia.

Modèles concernés :

Xelsis, Exprelia, Gaggia Accademia.

Description du problème :

Plainte de température basse des boissons lactées dans Xelsis, Exprelia et Gaggia Accademia.
Modification de la production à partir de la semaine 09 / 2011 .

Intervention nécessaire :

Remplacer le connecteur noir du tube à lait par un connecteur blanc, le code 11026779 part, afin d'augmenter la température du lait de 2-4 degrés.

Retirez le couvercle de la carafe (image 1).

Démonter les pièces et tirez le tube silicone avec le connecteur d'aspiration du lait (image 2).

Remplacer le connecteur comme indiqué dans l'image 3.



Image 1



Image 2



Image 3

Cordialement,
Quality Consumer Care.